

Manual de instrucciones BioBasic

Fresenius Umwelttechnik GmbH Doncaster-Platz 5 45699 Herten

Tel.: +49 (0) 2366 - 93 96 1 - 11 Fax.: +49 (0) 2366 - 93 96 1 - 16 Info@fresenius-ut.com, www.fresenius-ut.com

Estado: 08.02.2013

Versión Software: 1.2.6



Analizador BioBasic

Indice

1.	OBSEV	ACIONES PRELIMINARES	4
2.	DATOS	TECNICOS	5
3.	FINALI	DAD Y USO PREVISTO DEL ANALIZADOR	6
4.	INFOR	MACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE	7
	4.1 4.2 4.3 4.4	INFORMACIÓN DE SEGURIDAD GENERAL MANEJO SEGURO DEL GAS Y AUXILIARES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECIFICA DEL ANALIZADOR SEGURIDAD EN EL FUNCIONAMIENTO DEL ANALIZADOR	7 8 9 10
5.	DESCR	IPCION DEL ANALIZADOR	11
	5.1 5.1.2 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7	DESCRIPCION GENERAL Función medición Pausa de intervalo Módulos funcionales y componentes asociados Tarjeta de control incl. fuente de alimentación Unidad de control Circuito neumático interno del gas de medición Sistema de medición IR Sistema de medición EC Separador de condensados con controlador de nivel Terminales de conexión Bomba de condensado	11 12 12 12 13 14 14 14 15 16
6.	INSTA	ACION Y PUESTA EN MARCHA DEL ANALIZADOR	17
	6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.6.1 6.6.2 6.7 6.8 6.9 6.10	TRANSPORTE Y UBICACION DEL ANALIZADOR CONEXION DE NEUMATICAS ALIMENTACION ELÉCTRICA SALIDAS ANALOGICAS SALIDAS RELÉ Y ENTRADAS DIGITALES CONEXION BUS DE CAMPO <i>ProfibusDP</i> <i>EtherNet/IP</i> ACCIONES A TOMAR ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA CONTROL DE CIRCUITOS DE ENTRADA DE GAS CONTROL DEL FLUJO DE GAS AJUSTES NECESARIOS DE CONTROL	17 18 19 21 22 23 23 24 24 24

Analizador BioBasic 7. FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE 25 7.1 DESCRIPCION GENERAL 25 7.1.1 Avisos de fallos 25 7.1.2 Configuración del analizador 25 SIGNIFICADO DE LOS ICONOS Y MENUS 7.2 26 7.3 PAGINA PRINCIPAL 27 7.3.1 Aviso de estado 27 MENU INFO 7.4 28 7.4.1 Analizador 28 7.4.2 Diagnosis 28 7.5 MENU CONTROL 29 7.5.1 Punto de medición 29 7.5.2 Automatica 30 7.5.3 Arranque punto de medición 30 7.5.4 Pausa de intervalo 31 7.6 LOGBOOK 31 7.7 AJUSTES 32 7.7.1 General 32 7.7.2 Entradas 34 7.7.3 Salidas 35 7.7.4 Bus de campo 36 7.7.5 Parametros NV 37 **CONEXION Y CONTROL EXTERNO** 8. 38 TRANSMISION DE VALORES MEDICION 38 8.1 8.2 TRANSMISION DE AVISOS DE FALLO 39 8.3 MEDICION DE REFERENCIA MANUAL 40 8.4 INTEGRACION DE UN INTERFACE BUS DE CAMPO 41 8.4.1 Integración de ProfibusDP 41 8.4.2 Integración de EtherNet/IP 41 8.4.3 Distribución de datos E/A 41 8.4.4 Escalado de salidas analógicas 42 9. **INSTRUCCIONES DE MATENIMIENTO** 43 9.1 BASICO 43 9.2 PLAN DE MANTENIMIENTO 43 9.2.1 Trabajos de mantenimiento regular 43 10. **FALLOS Y AVISOS** 45 10.1 LISTA DE POSIBLES FALLOS 45 11. HOJAS DE CONTROL DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA 46

Manual de instrucciones

12.	CONSUMIBLES	56



Analizador BioBasic

1. OBSERVACIONES PRELIMINARES

El analizador BioBasic es un sistema de medición para biogás. Para la medición se utilizan diferentes técnicas.

Para la regeneración de sensores electroquímicos se integra una unidad de aire limpio. Los ciclos de regeneración dependen de la duración de cada toma de medida.

El presente manual contiene las instrucciones de utilización y de mantenimiento. El capítulo "incidencias y advertencias" contiene información de cada posible incidencia en el funcionamiento y avisos de advertencia así como las acciones a seguir para solución de los mismos.

Para el funcionamiento seguro y eficiente, es esencial realizar el mantenimiento correctamente y en base a las instrucciones contenidas en el capítulo 9.

Para obtener y mantener los derechos de garantía, es necesario que el operador del analizador justifique sin falta haber realizado sin interrupción los trabajos de mantenimiento. Esto se conseguirá, registrando en las hojas de control de mantenimiento al final de este manual.

2. Datos ténicos

Modelo	BioBasic		
Puntos de medida	1 (Standard) opcional hasta 4 puntos		
Componentes de medición	CO_2 (IR), CH_4 (IR), O_2 (EC), H_2S (EC)		
Principios de medición	IR: NDIR haz de luz; Celda de medida calentada a 60°C		
	EC: Principio de reacción electroquímico		
Rangos de medida	CH ₄ : 0 - 100 Vol.%		
	CO ₂ : 0 - 65 Vol.% (opcional hasta 100 Vol.%)		
	O ₂ : 0 - 30 Vol.%		
	H ₂ S: 0 - 2000 ppm		
Precisión	$\overline{CH}_4 < 3\%$ del Valor de medida		
	$CO_2 < 3\%$ del Valor de medida 0 - 65 Vol.%;		
	$CO_2 < 5\%$ del Valor de medida 0 - 100 Vol.%		
	$O_2 < 1\%$ del Valor de medida así como < 1% de MBE		
	H_2^{-} S < 2% del Valor de medida así como < 2% de MBE		
Comptibilidad de presión	Compensada, Standard 0,9 hasta 1,1 Bar		
Caudal de gas	ca. 3 I/Min.		
Acondicionamiento de muestra	Sistema de extinción de llama (ATEX) por punto de medida		
	Recipiente de condensados incl. controlador de nivel		
	Opción = bomba para evacuación automat. de con condensados		
	Opción = conexión con acondicionador externo de muestra		
	(refrigerador de gas)		
Conexión de tubos	8mm de diam. exterior		
	6mm de diam. interior		
	Long. Tubo entrada max. 50m, salida max. 20m		
Carcasa	Carcasa pared IP54 con ventilador 400 x 400 x 220 aprox. 18kg		
Condiciones climáticas	Temperatura ambiente 5° - 45°C / humedad relativa ~ 90%, sin rocío		
Tensión de servicio	~230V / 50Hz, 0,8A / 184VA; sin interruptor de red		
	~115V / 60Hz, 1,6A / 184VA; sin interruptor de red		
	(Opcion con interruptor separación)		
Matriz de puntos	128x64 Pixel Matrix, blanco / azul		
Panel de servicio	Panel tátil		
Entradas eléctricas	4 Entradas digitales 24V AC/DC; programables indv.		
Salidas eléctricas	2 Salidas digitales (relé) max. 48V/500mA; Disponible / Reserva		
	4 Salidas digitales (rlés) max. 48V/500mA; programables indv.		
	4 Salidas analógicas (separada gal.) 420mA; programables indv.		
Interfaces	Standard: RS232		
	Opcional: Modem integrado GSM (acceso remoto)		
	Opcional: ProfibusDP		
	Opcional: Ethernet/IP (I/O Client)		
	Opcional: CANopen		
Disposición de funcionamiento	Max. 5 Min. (bei 20°C)		



Analizador BioBasic

3. Finalidad y uso previsto del analizador

El analizador de gas solo debe funcionar atendiendo a los datos técnicos indicados en el capítulo 2 del apartado "Datos técnicos". Especialmente en lo que se refiere a los componentes a medir.

Este analizador de gas solo debe utilizarse para la medida de biogás de productos regenerativos.

Cualquier operatividad del analizador de gas bajo condiciones diferentes a las indicadas, constará como "utilización inapropiada". Los riesgos que puedan resultar de esta utilización no pueden ser previstos por parte del fabricante del analizador **Fresenius Umwelttechnik GmbH**. Por ello la responsabilidad por los daños causados por "utilización no prevista del analizador" será únicamente del operario. Así mismo serán responsabilidad del operario los cambios que se realicen en el analizador **Fresenius Umwelttechnik GmbH**.

Se debe tener encuenta que un funcionamiento apropiado del analizador solo es posible si el separador de condensados funciona correctamente. El operador debe asegurarse regularmente del funcionamiento del separador de condensados aun cuando éste vaya equipado con suministro de evacuación automática de condensado.

El funcionamiento del analizador está supeditado a las diferentes reglamentaciones y condiciones del lugar o región de ubicación del mismo. El cumplimiento de estas condiciones es responsabilidad exclusiva del operador por lo que recomendamos informarse sobre el cumplimiento de las reglamentaciones antes de instalar el analizador.

El equipo del fabricante Fresenius Umwelttechnik GmbH y sus representantes locales se ponen a su disposición para ayudarle en este sentido, proporcionando información de la normativa correspondiente y en caso de dudas en los permisos y seguridad de trabajo.

Importante: Separador de condensados





4. Información de seguridad importante

4.1 Información de seguridad general

Este manual de funcionamiento contiene información de seguridad importante. La observancia de esta información ayudará a operar con el analizador sin peligro alguno. La información de seguridad indicada en el apartado de observaciones preliminares, avisan al operario de posibles riesgos residuales y consecuencias de fallos de operación. Describen componentes del equipo de seguridad relevantes y dispositivos de protección integrados por el fabricante que previenen peligro para operario y del medio ambiente. La atención detallada a esta información ayudará en la operación sin peligro del analizador.

Lea atentamente esta información en la introducción y asegúrese de que todas las personas relacionadas con la operatividad del analizador la conocen y tengan accesibilidad a ella en todo momento. Es la condición necesaria para el funcionamiento del analizador sin peligro.

El cumplimiento de las instrucciones de mantenimiento en el capítulo 8 es fundamental para el funcionamiento con seguridad del analizador.

A la hora de instalar y poner en funcionamiento el analizador, se debe cumplir la normativa, reglamento o prescripciones para el lugar en cuestión. En lo que se refiere al concepto de seguridad del lugar de trabajo, el analizador está supeditado al lugar de localización. Para ello la responsabilidad será exclusivamente del responsable de seguridad local.

Las competencias para la colocación, conexión, puesta en funcionamiento y operación debe esta claramente delimitada por el operador del equipo. En lo que se refiere a aspectos de seguridad no deben existir responsabilidades no suficientemente claras.

Los responsables de seguridad en el lugar de trabajo y su entorno, deben garantizar:

- Que la realización de trabajos o intervenciones en el analizador solo se debe encargar a personas que han sido debidamente cualificadas y formadas para ello (Expertos)
- Que estas personas tengan a su disposición los manuales de instrucciones y documentación convencional sobre el producto.
- Que el personal ponga atención a dicha documentación de manera consecuente,
- Que prácticas o actividades en el analizador por parte de personal no cualificadas estén prohibidas.

Personal cualificado son aquellas personas que disponen de formación, experiencia, aprendizaje así como del conocimiento de directrices, normas de prevención de accidentes y de las condiciones de funcionamiento pertinentes. Tienen que haber recibido autorización del personal responsable de la seguridad del analizador para realizar cada actividad en el mismo. Deben estar en posición de reconocer y evitar posibles peligros.





Analizador BioBasic

4.2 Manejo seguro del gas y auxiliares

Para evitar daños personales y materiales a la hora de manejar biogás siempre se debe poner especial atención a las siguientes instrucciones:

- Antes de retirar la manguera de gas de medición del correspondiente punto de medida, cerrar todas las entradas de gas con la llave de cierre en la toma de muestra de gas.
- Prestar especial atención que la estancia esté suficientemente ventilada si hay que manejar el analizador
- En caso de interrupciones en el paso del gas de medición (Ejemplo a la hora de vaciar el separador de condensados), el equipo debe estar desconectado.
- En caso de contacto con sustancias del biogás, sobretodo metano, dióxido de carbono o sulfuro de hidrógeno, se debe poner atención a las instrucciones en las hojas de datos de seguridad correspondientes.



El analizador puede estar estáticamente cargado.

Al contacto puede haber peligro de descarga eléctrica y como consecuencia daños leves en brazos o en la cabeza.

Todos los componentes del analizador disponen de toma tierra.





Analizador BioBasic

4.4 Seguridad en el funcionamiento del analizador

El analizador BioBasic se desarrolló para la medición de gases de proceso en plantas de biogás. En estos procesos se pueden encontrar diferentes lugares para el emplazamiento del equipo que requieren diferentes técnicas de seguridad. Recomendamos tener muy en cuenta la información técnica 4 "Normas de seguridad para plantas de biogás".

El sistema de análisis de proceso "BioBasic" sólo es apropiado para zonas fuera de las calificadas con EX. A continuación se enumeran los diferentes puntos, que son necesarios para el funcionamiento seguro del proceso de análisis en estas zonas.

El fabricante puede actualizar sin aviso expreso los datos técnicos en base a los progresos en el desarrollo tecnológico. La información sobre posibles ampliaciones se puede obtener en Fresenius Umwelttechnik GmbH.

Puntos para el funcionamiento de manera segura:

- Los sistemas de extinción de llama integrados sirven para evitar las descargas en detonaciones y deflagraciones estables de gas inflamable por ejemplo en caso de mezclas vapor /aire de los grupos de explosión IIA, anchura de separación normalizada de >0,90mm en condiciones atmosféricas, PTB 04ATEX 4003, EX II G B3, Fabricante: Flammer GmbH.
- La estanqueidad técnica de las tuberías internas de tubo de teflón se debe a la presión de las conexiones utilizadas. No puede haber presencia de fugas de gas de proceso en el interior del sistema.
- Las válvulas instaladas son NC (Normalmente cerrada), así en caso de apagón eléctrico, electrónica defectuosa o parada, el gas de proceso solo fluiría hasta la primera válvula.
- En caso de no estanqueidad en el separador de condensados, se bloqueará la válvula situada antes iniciándose el ciclo de aire de purga.
- Si se detecta una concentración de gas de > 20% Metano UEG en el entorno, el proceso de análisis se detendrá y todos los componentes (válvulas, calefacción, fuente infrarrojo, motor chopper, bomba) se desconectarán.

ATENCION: Si se produjera una comunicación al centro de control de un fallo por "20% UEG", el usuario, equipado con la debida protección debe ventilar la estancia y poner en marcha el analizador de nuevo.

- En caso de entrar alguno de los gases básicos del proceso de gas en el interior del sistema, será diluido con aire del ventilador de purga para evitar la formación de cualquier mezcla con riesgo de explosión.

5.	Descripción de analizador
5.1	Descripción general
	El BioBasic es un analizador al que se puede denominar sistema de medición multicomponente. Con ayuda de una bomba para el suministro de gas, se bombea el gas de medición desde cada una de las tomas de muestra hacia el analizador. Este gas se conduce por los tubos de teflón hasta la celda de medida y después hacia los sensores EC. Una vez analizados los diferentes componentes, los resultados aparecerá en el Display directamente y disponibles para envío a dispositivos de entrada adicionales.
Tipos de funciones	Básicamente se diferencian en el analizador las tipos de función:
	- Función medición (Purga, llenado, Medida, bombeo, Referencia)
	- Pausa de Intervalo (Espera)
Los módulos integrantes del equipo	Para realizar estas diferentes funciones, el analizador dispone de los siguientes grupos o módulos integrados:
	- Tarjeta de control incl. fuente de alimentación
	- Unidad de operación o control
	 Circuito de gas de medición neumático interno
	- Sistema de medición por infrarrojo (IR)
	- Sistema de medición EC
	- Separador de condensados con control de nivel
	- Terminales de conexión
5.1.	1 Función medición
Purga / llenado / medición de gas	Se inicia con la apertura de la válvula magnética en el punto de medición en el que vaya a medir. Con la bomba de gas se aspira la muestra a través del sistema neumático. Después de un tiempo predefinido se determinan las señales de medida de cada componente.
Bombeo	Después se cierra la válvula mágnetica y el gas de medición en el sistema neumatico se aspira en depresión.
Medición de referencia	Después de un tiempo prefijado se vuelven a establecer las señales de medida de cada componente.
Cálculo de las concentraciones	Finalmente se realiza el cálculo de las dos señales de medida de cada componente con nuestro proceso de cálculo patentado y se envían hacia los diferentes interfaces.
Soplado de sensores EC	Después de una medición con los sensores electroquímicos, se purgará el sistema neumático interior del analizador con aire durante 5 minutos. A continuación comenzará de nuevo otro proceso de medición.
	Al final del proceso, el sistema en modo "automatico" entra en pausa de intervalo.



Analizador BioBasic

5.1.2 Pausa de intervalo

Durante la pausa de intervalo se cierran todas las válvulas magnéticas. Con ello el sistema queda protegido de posibles entradas de gas. Después de un tiempo prefijado, se iniciará la medición en el siguiente punto la medida.

5.2 Módulos funcionales y componentes asociados

5.2.1 Tarjeta de control incl. fuente de alimentación

El analizador BioBasic está equipado con una tarjeta de control que contiene todas las funciones para la medida de señales IR/EC así como para el control de válvulas, bombas etc. Esta tarjeta está situada directamente en la parte superior de la placa base en la carcasa.

Todos los parámetros necesarios para la medición se almacenan aquí de manera centralizada y se pueden configurar a través de entradas standard RS232.

La fuente de alimentación proporciona la alimentación eléctrica para la tarjeta de control. En las guías inferiores DIN se generan los 24VDC internos. Con esta tensión se accionan entre otros, las válvulas magnéticas y se alimenta la fuente infrarrojos. Si el led de control está iluminado, la fuente de alimentación estará en funcionamiento.

Los trabajos en la carcasa del BioBasic solo deben ser realizados por personal autorizado. La conexión de la alimentación eléctrica y otras señales solo se deben realizar con el analizador apagado.

5.2.2 Unidad de control

La unidad de operación o control está integrada en la puerta del analizador. Aquí será donde se indiquen todos los datos para operar con el analizador.

A través de un cable de más de 10 polos se transmite toda la información al display de 128x64 pixels. A través de la pantalla táctil en este display se pueden introducir todos los datos.



Espera

5.2.3 Circuito interno neumático del gas de medición

El circuito de gas de medición neumática de 6/4mm de tubo de teflón se encuentra en la carcasa. Cada entrada de gas de proceso está equipada con extintor de llama con certificación ATEX. El gas de medición pasa a través de las válvulas de 2 vías después de cada extintor de llama, hacia el separador de condensados con control de nivel. El controlador de nivel de condensados controlará el estado de fluidez en el separador y detendrá la bomba en caso de sobrepasar el nivel de condensado, evitando así flujo de condensado al sistema.

La válvula de 3/2 vías interna servirá para conmutar del proceso de medición al de purga. A través de la válvulas de referencia de 2/2 vías fluirá el gas hacia el sistema de medida IR hasta la bomba de gas de medición. Con ayuda de la válvula de referencia se generará en el sistema depresión que se medirá con el sensor de medición de presión.

A continuación de la bomba de gas, está situado el sensor de O2 en la línea o circuito de medida. El gas de medición se bombea a través de un extintor de llama con aprobación ATEX, hacia la salida OUT1 en entorno exento de presión. (Opcionalmente también conexión principal de gas)

El sensor H2S se conectará a través de una válvula de dos vías y posee una salida OUT2 propia. Dado que el sensor H2S solo será alimentado durante el tiempo necesario para llenar la cámara de medición, la salida separada debe estar abierta.



Después de cada nueva medida el sistema debe purgarse con aire limpio. El punto de medición interno de la cabina de análisis desempeña aquí diferentes funciones:

- Purga de los sensores EC con aire rico en oxígeno para la regeneración de sensores.
- Calibración del sensor de O2 con aire ambiental de 20,9 Vol. %.
- Control interno con 20% UEG CH₄ en aire ambiental



Analizador BioBasic

5.2.4 Sistema de medición IR

El sistema infrarrojo está en la parte central de la carcasa en la guía DIN superior. Aquí se modula mediante rueda de dentada la radiación IR de banda ancha, dirigida a través la celda hacia el detector. Los componentes de medición absorberán de manera específica ciertas partes de la radiación (zonas de longitud de onda) y el resultado de esa absorción será una medida para la concentración de cada componente a medir

Nuestra patente de medida de IR posibilita la utilización del gas de medición como referencia al mismo tiempo. La absorción de cada componente de medición se mide en presión normal y depresión. Dado que la relación entre la absorción y presión es constante, se buscan dos puntos dentro de la curva de calibración que represente una clara y determinante concentración de gas corregida en presión. Con ello se ajustan de manera continua el 0 y deriva de sensores.

Con este método se excluyen directamente muchos de las influencias externas, originados sobre todo por cambios en el sistema de medición a largo plazo. La suciedad acumulada de manera paulatina de las ventanas así como la de celda de medida en sí, cambios de temperatura y cambios de temporales en el emisor y detector son irrelevantes.

5.2.4 Sistema de medición EC

El sistema de medición EC está situado en el borde izquierdo de la carcasa en la guía superior. Aquí se pueden ubicar diferentes sensores EC. La cámara de medición H2S esta conexionada adicionalmente con una válvula de 2 vías con el fin de reducir al mínimo la carga de los sensores. Se rellena de gas de proceso solo por periodos cortos y se purga con aire limpio. Los sensores individuales están en la tarjeta de control conectados eléctricamente y se procesan allí. Las salidas de gas de medición deben estar **despresurizadas**.

5.2.5 Separador de condensados con controlador de nivel

El separador de condensados, situado en la parte derecha de la carcasa hace la función de recoger los condensados que se puedan generar. El controlador de nivel de condensado eléctrico detecta el nivel de llenado en el recipiente y detendrá toda actividad de la bomba, evitando que cualquier líquido vaya hacia al analizador.

Si una vez se ha realizado el mantenimiento (vaciado del recipiente) en el separador de condensados, no se conectan otra vez los contactos al sistema, el sistema no podrá detectar el estado de llenado del recipiente de condensados con lo que podría llegar líquido al analizador no descartándose daños en los sensores.



5.2.6 Terminales de conexión

Las terminales de conexión se encuentran en la carcasa, en la parte inferior a la izquierda montadas en una tarjeta o circuito impreso. Aquí también está conectada la tensión eléctrica de ~230V /~115V. Esta conexión debe asegurarse externamente con una protección propia mediante interruptor magnetotérmico de 16A. Para que el analizador pueda ser conectado y desconectado de la tensión, recomendamos conectar un interruptor de red. Inmediatamente sobre la conexión de alimentación eléctrica se encuentran internamente dos fusibles o (~230V/1A) o (~115V/2.5A), para protección por separado de L1 y N.

Con los terminales de conexión de 27 polos se puede conectar el sistema de manera totalmente individual a una estación de control de proceso. De manera standard se incluyen 3 entradas y 4 salidas programables. Dependiendo del equipamiento, se puede disponer de hasta 4 salidas analógicas de 4..20 mA.



Alimentación eléctrica

Conector: (MVSTBR 2,5 HC/2-ST-5,08 de Phoenix Contact)

Terminal	Denominación	cable (color)
X4-1	Ν	azul
X4-2	L1	marrón

Toma de tierra se conecta en la terminal de tierra en la guía DIN.



Analizador BioBasic

Salidas analógicas

Cable apantallado (LIYCY 0,25mm² 7 pol) borne T. Tierra

Terminal	Descripción	cable
		(Color)
		(Color)
X5-1	ANA1 Salida analógica 1 (4.,20mA activa)	marron
,		
X5-2	ANA2 Salida analógica 2 (4, 20mA activa)	verde
7.0 2		Verue
VE 0	ANIA2 Calida analógica 2 (4, 20mA activa)	omorillo
A0-0	ANAS Saliua analogica S (4ZUTTA activa)	amaniio
X5-4	ANA4 Salida analógica 4 (420mA activa)	Azul
-	5 (1 (1) (1)	-
X5-5	GND ANA común para salidas analógicas	aris
700	Cite / itin contain para salidas analogicas	gilo
		+ blanco

Salidas de relé y entradas digitales

Cable apantallado (LIYCY 0,25mm² 16 pol.) T. Tierra en borne

Terminal	Descripción	Cable
		(Color)
X5-6	K1-1 REL1 (48V AC/DC / 0,5A)	azul
X5-7	K1-2 REL1 (48V AC/DC / 0,5A)	rojo
X5-8	K2-1 REL2 (48V AC/DC / 0,5A)	violeta
X5-9	K2-2 REL2 (48V AC/DC / 0,5A)	gris / rosa
X5-10	K3-1 REL3 (48V AC/DC / 0,5A)	rojo / azul
X5-11	K3-2 REL3 (48V AC/DC / 0,5A)	blanco / verde
X5-12	K4-1 REL4 (48V AC/DC / 0,5A)	marrón / verde
X5-13	K4-2 REL4 (48V AC/DC / 0,5A)	blanco / amarillo
X5-14	K5-1 READY (48V AC/DC / 0,5A)	gris
X5-15	K5-2 READY (48V AC/DC / 0,5A)	rosa
X5-19	IN1 zu X5-23 (24V AC/DC)	marrón
X5-20	IN2 zu X5-23 (24V AC/DC)	verde
X5-22	IN4 zu X5-23 (24V AC/DC)	blanco
X5-23	Medida de referencia para X5-19; X5-20; X5-22	negro

5.2.7 Bomba de condensados

La bomba de condensados esta ubicada al lado del separador de condensados en la parte derecha. A través de un tubo especial se evacua antes de cada medición cualquier condensado presente.

Si el tubo esta defectuoso, se mezclará el gas de proceso con la atmósfera. Por esta razón es imprescindible que cada 12 meses se cambie este tubo.





	6.	Instalación y puesta en marcha del analizador
	6.1	Transporte y ubicación del analizador
Transporte con el		El transporte del analizador debe realizarse en el embalaje previsto para el analizador que será parte del suministro.
empalaje correspondiente		En el momento de colocar el analizador se debe prestar especial atención a los siguientes puntos:
		 Eliminar el embalaje y revisar de manera exhaustiva el analizador en busca de posibles daños por transporte.
		 En caso de daños por transporte, se deben comunicar inmediatamente a al representante del fabricante o al propio fabricante Fresenius Umwelttechnik GmbH.
		 Extraiga los mecanismos de seguridad instalados en el interior del analizador para su transporte.
Ubicación del analizado		 Comprobar la temperatura y ventilación del lugar de ubicación previsto para el analizador.
		 Para realizar los trabajos de mantenimiento con seguridad y sin problemas es necesario mantener las distancias mínimas a las paredes. Ver ilustración a continuación.
IMPORTANTE:		 Anclar el analizador a la pared solo con los ángulos de sujeción previstos para ello.
<i>No Instalar en</i> zona clasificada EX		- No ubicar en zonas clasificadas EX



Analizador BioBasic

6.2 Conexiones neumáticas

En el plano aparecen todas las posibilidades de conexión para la neumática y también las opciones adicionales compatibles con el analizador:

- Cantidad de puntos de medición
- Bomba de condensados con evacuación
- Circuito de retorno de gas de medición hacia el circuito principal de gas.



Información importante para la instalación

En los tubos puede acumularse cantidad de condensado por lo que deben montarse siempre con pendiente hacia el analizador. El controlador de nivel de condensado instalado parará el analizador en caso de exceso de condensación.

No debe haber condensados en las líneas o tubos de retroceso. Deben ser montados con pendiente hacia la salida.

Las salidas de tubos de retroceso deben mantenerse no congeladas dado que con temperaturas por debajo de cero pueden congelarse y obstruirse.

Si hay posibilidad de que el tubo de teflón se congele, debe instalarse calefacción adicional.

Atención a la dirección de flujo de condensados!

Atención a la temperatura



6.3 Alimentación eléctrica

Es necesario poner atención a las normas VDE así como a las normas de protección locales.

Los trabajos en los contactos de tensión eléctrica del analizador solo deben ser realizados personal autorizado y especializado.

Se debe poner especial atención a los siguientes puntos:

- Atención a los diferentes valores eléctricos de conexión. En la parte interna de la puerta del analizador se encuentra la información al respecto.
- La toma tierra del circuito de corriente para la conexión eléctrica debe conectarse a tierra en primer lugar.
- La fase L1 y N deben conectarse en un conector adecuado.
- El sistema de medida se conecta a través de un fusible automático 16A propio. El sistema puede conectarse y desconectarse con un interruptor por separado.



 Opcionalmente se puede equipar el analizador BioBasic con un interruptor seccionador, en cuyo caso se deben conectar la fase L1 y N directamente a este interruptor.

Contactos: L1 en 1; N en 5



6.4 Salidas analógicas

Para la transmisión de las salidas analógicas (4..20mA) deben instalarse los siguientes cables de conexión por separado:



Analizador BioBasic

Terminal	Descripción	Cable (Color)
X5-1	ANA1 Salida analógica 1 (420mA activa)	marrón
X5-2	ANA2 Salida analógica 2 (420mA activa)	verde
X5-3	ANA3 Salida analógica 3 (420mA activa)	amarillo
X5-4	ANA4 Salida analógica 4 (420mA activa)	azul
X5-5	GND ANA común para Salida analógica	gris + blanco

Cable apantallado (LIYCY 0,25mm² 7pol.)

Se debe apantallar con un borne toma tierra unido a la guía DIN.





6.5 Salidas relé y entradas digitales

Para la transmisión de las salidas de relé y de las entradas digitales se deben instalar por separado los siguientes cables de conexión

Terminal	Descripción	Cable (color)
X5-6	K1-1 REL1 (48V AC/DC / 0,5A)	Azul
X5-7	K1-2 REL1 (48V AC/DC / 0,5A)	Rojo
X5-8	K2-1 REL2 (48V AC/DC / 0,5A)	Violeta
X5-9	K2-2 REL2 (48V AC/DC / 0,5A)	gris/ rosa
X5-10	K3-1 REL3 (48V AC/DC / 0,5A)	rojo / azul
X5-11	K3-2 REL3 (48V AC/DC / 0,5A)	blanco / verde
X5-12	K4-1 REL4 (48V AC/DC / 0,5A)	marrón / verde
X5-13	K4-2 REL4 (48V AC/DC / 0,5A)	blanco/ amarillo
X5-14	K5-1 READY (48V AC/DC / 0,5A)	Gris
X5-15	K5-2 READY (48V AC/DC / 0,5A)	rosa
X5-19	IN1 zu X5-23 (24V AC/DC)	Marrón
X5-20	IN2 zu X5-23 (24V AC/DC)	Verde
X5-22	IN4 zu X5-23 (24V AC/DC)	Blanco
X5-23	Masa de referencia X5-19; X5-20; X5-22	negro

El cable apantallado debe estar conectado con un borne de toma tierra a la guía





Analizador BioBasic

6.6 Conexión Bus de campo

El analizador soporta diferentes conexiones de bus de campo para la transmisión de datos de salida y entrada. El ProfibusDP y EtherNet/IP se detallan a continuación:

6.6.1 ProfibusDP

La conexión ProfibusDP esta montada en un circuito electrónico adicional. También se pueden ubicar aquí las resistencias de final de bus con 4 jumpers

Conexión: D-Sub 9 pol (hembra)

PIN	Señal
1	-
2	-
3	Línea B
4	RTS
5	GND BUS (aislado)
6	+5V BUS (salida, aislada, 100mA max.)
7	-
8	Líniea A
9	-
Carcasa	Apantallamiento cable



6.6.2 EtherNet/IP

La conexión EtherNet/IP está montada en un circuito impreso adicional.

Conexión: RJ45

PIN	Señal
1	TX+
2	TX-
3	RX+
4	-
5	-
6	RX-
7	-
8	-
Carcasa	Cable apantallado



6.7 Acciones a realizar antes de la puesta en marcha

Para el funcionamiento seguro del analizador, se deben realizar las siguientes acciones:

- Asegurarse de que todos los mecanismos de seguridad para el transporte del equipo han sido extraídos del interior.
- Comprobar todas las conexiones y sus elementos de conexión. Vuelva ajustarlos si es necesario



Analizador BioBasic

6.8 Control de circuitos de entrada de gas

Para que el gas aspirado llegue al analizador no alterado, se deben controlar la estanqueidad de los circuitos de gas de entrada. Para ello se deben ejecutar los siguientes pasos:

- Cerrar la llave de paso de la toma de muestra.
- A través del menú de diagnosis del analizador seleccionar los puntos de medida y activar la bomba. (SFK 2 1)
- Si se alcanza depresión de min. 0,400 Bar, la estanqueidad de circuitos será correcta.
- Después de realizar cada test, restablecer otra vez en el menú la instrucción SFK 0 0 00.

6.9 Control del flujo de gas

La duración necesaria de aspiración de gas de proceso al analizador dependerá de la longitud del conducto de entrada. Para controlar el flujo de gas se controla la caída de presión en el circuito de gas de medición con la bomba en funcionamiento. Se deben ejecutar los siguientes puntos:

- Abrir el grifo en la toma de muestra.
- En el menú de diagnosis del analizador, seleccionar el punto de medida y activar la bomba. (capítulo 7.4.2)
- Si se alcanza una presión de >0,800 Bar el circuito está libre.

6.10 Ajustes necesarios de control

Después de conectar todas las líneas se deben llevar a cabo ajustes generales en el analizador para el funcionamiento en continuo:

- Operación de los puntos de medida. (capítulo 7.5)
- Ajuste de entradas y salidas al control y transmisión de señales del analizador BioBasic (capítulo 7.7)





7. Funcionamiento del software del analizador

7.1 Descripción general

Todas las funciones del analizador se manejan a través un sistema basado en un microcontrolador. La función se lleva a cabo exclusivamente mediante panel táctil en el display. Se puede acceder a los distinto menús i submenús tocando los iconos de la pantalla del analizador. A continuación se detallan las posibilidades básicas de operación. En el capítulo 7.4 hasta 7.7 se describen los menús principales y los submenús con sus funciones individuales.

Competencias Algunas secciones del software de operación son accesibles mediante contraseña. Se debe tener en cuenta que los cambios en estas secciones solo pueden ser realizados por personal especializado. En caso de equivocaciones en los ajustes a estos niveles ya no se podrá garantizar el funcionamiento correcto y seguro del analizador. Los fallos por programación inapropiada en niveles protegidos con contraseña serán responsabilidad de suministrador o fabricante del equipo Fresenius Umwelttechnik GmbH.

7.1.1 Aviso de fallos

Si se produce un fallo, se indicara en una página de manera individual en el display. Esto ocurre automáticamente solo cuando la página principal esta activada. Cada fallo debe confirmarse por el usuario y puede revisarse con más información posteriormente en el libro Log (capítulo 7.6)

7.1.2 Configuración del analizador

El programa de Software para el control del analizador contiene las diferentes configuraciones descritas a continuación. Para la configuración se dispone de diferentes accesos.



Analizador BioBasic

7.2 Significado de los iconos de los menús

La pantalla de operación se compone de 3 partes. La parte superior (I) indica en que menú nos encontramos y debajo en la parte izquierda (II) se indican los demás puntos del menú o posibilidades de ajuste, que pueden operarse por medio de los puntos activados o iconos de contacto (III) en el borde derecho.



Para operar fácilmente solo se necesitan en total 4 iconos de contacto o puntos activados que tienen siempre el mismo significado. Manteniendo un icono presionado cambia su representación. Si cesamos el contacto del mismo punto, se activará la función asociada al icono.



Presionando ESC se finaliza el último paso o se retrocede al menú anterior



Presionando ENTER iremos al siguiente menú o nos permitirá realizar o editar una entrada o ajuste. También permite confirmar las entradas realizadas si estamos realizando un ajuste o editando datos.



Presionando UP iremos a un menú inmediatamente superior al que estamos o dentro de la entrada o ajuste en el que estamos, ampliaremos datos.



Presionando DOWN iremos al menú inmediatamente inferior al que estamos o dentro de la entrada o ajuste en que estamos, reduciremos datos



7.3 La página principal

Al encender el analizador aparecerá en la pantalla el Logo, el nº de serie del analizador así como la versión de Software. Después de un chequeo interno de memoria, se indica la cuenta atrás en segundos del periodo de calentamiento. Transcurrido ese tiempo se abrirá la página del menú principal. Normalmente aquí se indican valores de medición con fecha y hora así como el punto de medición. Después de cada medición se actualiza el display con los datos actuales.



Tocando el panel táctil iremos al menú principal, desde donde se pueden acceder a los diferentes submenús.



7.3.1 Visualización de estado

En la página principal del menú se indica siempre en la parte superior derecha el estado. El significado de los diferentes caracteres es el siguiente:

Carácter	Descripción		
W	Espera		
S	Purga de celda de medida con gas de medición		
F	Llenado de celda de medida con gas de medición		
М	Medición de muestra de gas		
Р	La activación de la bomba crea una presión negativa en celda de medida		
R	Medición de gas con depresión		
lp	Pausa de intervalo		
Se	Función Service conectada		
St	Avería en ventilador o recipiente de condensados lleno		



Analizador BioBasic

7.4 El menú Info

El menú info tiene dos submenús que se describen a continuación.

7.4.1 Analizador

En el menú principal -> Info ->Analizador se enumeran las principales informaciones sobre el analizador. Con los iconos de contacto UP y DOWN se puede desplazar el campo hacia arriba o hacia abajo.



7.4.2 Diagnosis

Desde el menú principal -> Info -> diagnosis iremos al menú de diagnosis donde se representan todos los valores de medición importantes. A través de una función servicio se puede operar con el equipo en diferentes modos.



Los números detrás de "SFK" indican el tipo de función servicio. Todos los números se pueden ajustar por separado y forman juntos la función que está ajustada en este momento. Si se edita un carácter, la función no se aplicará si no se introduce ENTER

A continuación se indican los caracteres por separado y su significado:

SFK X Y ZZ

Х	Función
0	Sin Función (Automática)
1	La válvula Y se abrirá y la bomba está parada
2	La válvula Y se abrirá y la bomba está en funcionamiento
3	La válvula Y se cerrará y la bomba está en funcionamiento
4	La válvula Y se cerrará está parada

Y	Función
0	Sin Función (Automática)
14	Accionamiento de válvula con función X

ZZ	Función
015	Valor analógico 015 en D: indicación

7.5 El menú de control

El menú de control contiene las funciones individuales para el control del analizador. Se realizan aquí los ajustes generales para el funcionamiento del analizador a largo plazo.

7.5.1 Punto de medición

.

En el menú principal -> Control -> Punto de medición, se puede seleccionar el punto de medición manual. Si se introduce un nº superior a 0, funcionará solo el punto de medida determinado continuamente.

Control	
Punto med.	@ 🗠 🕰
Automático	No 💽
Annanque m	edida 0 🗲
Intervalo	15 Min 🔽
	<u>v</u>

ATENCION!



la medición en continuo puede destruir los sensores EC. Este modo está pensado solo para un control de la medida manual.



Analizador BioBasic

7.5.2 Automatico

En el menú principal -> control -> Automático se puede ajustar una serie de puntos de medida de manera secuencial. Si no se ajusta manualmente el punto de medida, se sucederán los puntos de medida individualmente uno tras de otro. Entre medidas habrá una tiempo de espera de pausa de intervalo.

Si hay sensores EC en el sistema, después de cada medida se realiza una medida adicional interna con aire limpio



7.5.3 Arranque punto de medida

En el menu principal -> Control -> Start Mst. Se puede ajustar un punto de medición de arranque. Este punto de medición se activará y se medirá después del inicio o arranque. Si además está el modo automático ajustado, la siguiente será una medida con aire limpio y la siguiente será el punto de medida inmediatamente superior.





frese

7.5.4 Pausa de intervalo

En el menú principal-> Control -> Intervalo se puede ajustar la duración de la pausa de int.. Este tiempo de pausa indica el tiempo entre dos medidas en funcionamiento en modo automático. Se puede ajustar un tiempo de 15..999 min.

Si hay sensores EC instalados, con la modificación de este tiempo se puede aumentar el tiempo de parada de estos sensores.

Durante la pausa de intervalo se visualizarán los valores de los puntos de medición medidos.



7.6 Logbook (registro de fallos)

En el menú principal -> Logbook se indicarán uno tras otro los posibles fallos generados. Se representará para cada fallo la información correspondiente detallada.

Se trata de una memoria cíclica que memoriza siempre los últimos 23 avisos.







Analizador BioBasic

7.7 Ajustes

Los ajustes son diferentes funciones que se describen a continuación.

7.7.1 General

En el menú principal -> Ajustes -> General se modifican funciones básicas.

7.7.1.1 Introducción de PIN

Se puede introducir un código PIN individual. Este código viene de fábrica ajustado como "1111" y puede cambiar en la puesta en marcha del analizador.

Después del cambio solo se memorizarán los ajustes realizados con el nuevo PIN.



7.7.1.2 Introducción de la fecha

La fecha se memoriza en el sistema en formato europeo en reloj de tiempo real. El formato es:



DD.MM.YY D: Día M: Mes

Y: Año





7.7.1.3 Introducción de la hora

La hora se representa en formato europeo y se memoriza en reloj de tiempo real. El formato es:



HH:MM:SS

- H: Hora
- M: Minuto
- S: Segundo

7.7.1.4 Introducción del idioma

Para introducir el idioma, desplazando arriba abajo aparecerán los diferentes idiomas en el idioma que se esté utilizando.





Analizador BioBasic

7.7.2 Entradas

El analizador tiene hasta 4 entradas binarias aisladas galvánicamente configurables para las diferentes funciones.

7.7.2.1 Selección de las entradas digitales.

Aquí se pueden seleccionar las entradas IN1..IN4. Cada función se actualizará después del ajuste.



7.7.2.2 Selección de la función

Aquí se puede seleccionar la función de cada entrada. Hay en total 6 posibles funciones que se indican a continuación:



Función	Significado
Ninguna	No hay función de control
MSA Bit1	Control punto de medida binario Bit1
MSA Bit2	Control punto de medida binario Bit2
MSA Bit3	Control punto de medida binario Bit3
MSA Bit4	Control punto de medida binario Bit4
Fallo ext.	Fallo ext. (p. ej. nivel de condensados)





Si una entrada no tiene función, igualmente se debe configurar correspondientemente.

7.7.3 Salidas

El analizador puede transmitir los datos de medición a través de las diferentes salidas hacia un controlador externo. Se utilizan los relés de contacto como identificadores de punto de medida y se utilizan las salidas analógicas para transmitir los datos. Cada relé así como la salida analógica puede ajustarse individualmente.

7.7.3.1 Salidas de Relé

En el menú principal-> Ajustes -> salidas -> Relés se asignan a cada relé sus funciones. Se puede seleccionar cada relé de REL1 ..REL4.



A continuación se indica cada función:

Función	Significado
Ninguna	Sin función
MSK Bit1	Identificación punto de medida binario Bit1
MSK Bit2	Identificación punto de medida binario Bit2
MSK Bit3	Identificación punto de medida binario Bit3



Analizador BioBasic

7.7.3.2 Salidas analogicas

En el menú principal -> Ajustes -> Salidas -> Analógicas se configuran las diferentes salidas analógicas con los contaminantes, puntos de medida y valores máximos. Se visualizan las salidas analógicas existentes físicamente.



Si para el punto de medida se introduce un nº superior al 0, solo se visualizará el valor para ese punto de medida en la salida analógica.

7.7.4 Bus de campo

En el menú principal -> Ajustes -> bus de campo se configuran las direcciones para el bus de campo. El sistema soporta interfaces ProfibusDP y EtherNet/IP



7.7.5 Parámetros NV

Los parámetros NV representan los parámetros no volátiles. Cada modificación en el parámetro tendrá su consecuencia correspondiente. Cada parámetro se indicará en decimal o hexadecimal. Para que se aplique el valor modificado se debe confirmar.





Analizador BioBasic

8. Integración en un sistema de control externo

El analizador BioBasic funciona como sistema individual. Los diferentes puntos de medida son analizados individualmente. Entre medida y medida se purga el sistema internamente y después entra en modo espera durante min. 15 minutos (pausa de intervalo)

El Relé READY señalizará si el analizador está preparado o tiene algún fallo.

Si el analizador está preparado y se activa una medición, se visualizará el punto de medición respectivo como valor binario utilizado los Relés REL1..3. Las concentraciones del gas medidas se emiten al mismo tiempo mediante el interface analógico.

Si ha habido un fallo, con el relé REL1..4 se emitirá una codificación de fallo.

En la tabla siguiente se indican las diferentes señales.

8.1 Transmisión de los valores de medición

Con relé READY cerrado (preparado)

Los relés REL1..3 se utilizan para identificar el punto de medición

Punto medición	REL1	REL2	REL3
Mst.1	cerrado	abierto	abierto
Mst.2	abierto	cerrado	abierto
Mst.3	cerrado	cerrado	abierto
Mst.4	abierto	abierto	cerrado
Mst.5	cerrado	abierto	cerrado
Interno	cerrado	cerrado	cerrado

Con relé READY cerrado (preparado)

Salidas analógicas 4..20mA como fuente (activas)

Componente	Salida analógica	Rango (típico)
CO ₂	ANA1	065 Vol. %
CH ₄	ANA2	0100 Vol. %
O ₂	ANA3	030 Vol. %
H ₂ S	ANA4	02000 ppm

Instrucciones de ajuste

Los ajustes se indican de manera más precisa en el capítulo 7.7.3.

8.2 Transmisión de avisos de fallo

Con relé READY abierto (Fallo)

En el capítulo 10 se indican las explicaciones para cada fallo (avisos de fallo)

REL1	REL2	REL3	REL4	Aviso	
abierto	abierto	abierto	abierto	Analizador alentando	
cerrado	abierto	abierto	abierto	Fallo neumático 1	
abierto	cerrado.	abierto	abierto	Fallo neumático 2	
cerrado	cerrado.	abierto	abierto	Fallo neumático 3	
abierto	abierto	cerrado.	abierto	Fallo sistema óptico 1	
cerrado	abierto	cerrado.	abierto	Fallo sistema óptico 2	
abierto	cerrado.	cerrado.	abierto	Fallo calibración	
cerrado	cerrado.	cerrado.	abierto	Fallo Chopper 1	
abierto	abierto	abierto	cerrado.	Fallo Chopper 2	
cerrado	abierto	abierto	cerrado.	Fallo calefacción	
abierto	cerrado.	abierto	cerrado.	Fallo RAM	
cerrado	cerrado.	abierto	cerrado.	Fallo ROM	
abierto	abierto	cerrado.	cerrado.	Fallo NV	
cerrado	abierto	cerrado.	cerrado.	Fallo EXT	
abierto	cerrado.	cerrado.	cerrado.	Fallo ventilador	
cerrado	cerrado.	cerrado.	cerrado.	Fallo UEG	

Las salidas analógicas en fallo se establecen a 0mA



Analizador BioBasic

8.3 Medida manual de referencia

Para comenzar un control de medición, con las entradas digitales se puede configurar el analizador en modo "medida manual". Con las entradas digitales IN1, IN2 y IN4 se puede controlar de manera binaria el punto de medición a medir. Después de la medición se emitirán los datos en la salida correspondiente como se puede ver en el capítulo 8.1

Ver en la siguiente tabla el control de cada punto de medición:

Punto medición	IN1	IN2	IN4
Mst.1	ON	OFF	OFF
Mst.2	OFF	ON	OFF
Mst.3	ON	ON	OFF
Mst.4	OFF	OFF	ON
Mst.5	ON	OFF	ON
Interno	ON	ON	ON

Aviso importante!

Durante la medición los sensores EC están expuestos continuamente al gas de proceso con lo que pueden sufrir daños. El tiempo de medida en un punto de medición no debe sobrepasar los 10 minutos. La medición interna debe realizarse al menos durante 5 minutos después de cada medición manual para preservar la funcionalidad del sistema.

Atención: Avería de los sensores EC



8.4 Integración en un interface bus de campo

El analizador BioBasic puede transmitir datos de entradas digitales, salidas relé y salidas analógicas a través de un bus de campo. Todas estas se presentan como datos E/A. La funcionalidad de cada bit responde a los interface standard. Adicionalmente hay un bit WDO que se modifica cada 10 segundos. Así se puede comprobar continuamente la conexión al control externo. Un bit adicional H2S da la posibilidad de forzar una medida desde fuera con H2S. Cada direccionamiento de puerto se describe a continuación

8.4.1 Conexión ProfibusDP

El direccionamiento del ProfibusDP se puede realizar en el menú del display (ver capítulo 7.7.4) El rango ID se puede seleccionar de 0...2126. La conexión de final Bus se ajusta a través de un jumper en el circuito impreso electrónico de ProfibusDP (ver capítulo 6.6.1). Con ayuda del archivo GSD se puede conectar el interface directamente al control externo.

8.4.2 Conexión EtherNet/IP

El direccionamiento de EtherNet/IP se puede llevar a cabo desde el menú del display (ver cap. 7.7.4) La dirección IP se puede ajustar de 0.0.0.0 -> 255.255.255.255. libremente.

S han asignado de manera permanente:

- SubNet-Mask: 255.255.255.0
- Default Gateway: 0.0.0.0

Con ayuda del fichero EDS se puede conectar el interface directamente al control.

8.4.3 Distribución de los datos E/A

La distribución de datos E/A para los buses de campo es siempre igual y se describen a continuación

Entradas digitales:

Salida bus campo WORD 1 (16bit)

Bit	15 4	3	2	1	0
	-	H2S	IN4	IN2	IN1

Salidas relé:

Entrada bus campo WORD 1

(16bit)

Bit	15	7	6	5	4	3	2	1	0
	-		OGM	ERR	READY	REL4	REL3	REL2	REL1



Analizador BioBasic

Salidas Analogicas

15

Bit

Bit

Bit

Entrada bus campo WORD 2

(16bit) 15 0 ANA1 Entrada bus campo WORD 3 (16bit)

ANA3

ANA4

ANA2

Entrada bus campo WORD 4 (16bit)

Bit 15

Entrada bus campo WORD 5 (16bit)

15

0

0

0

Entrada bus campo WORD 6 (16bit)

Bit	15		0
		ANA5	

8.4.4 Escalado de salidas analogicas

El escalado de cada valor de medición (componente) se extrae de la configuración analógica del analizador BioBasic. El valor de 16 Bit para salidas analógicas se refiera a 0..24 mA, mientras que el valor de medición que se emite será de 4..20 mA. La distribución se refiere siempre a 0..100% valor final de rango de medida (MBE). Esta palabra (WORD) de salida se transmite a ANA 1..4.

Distribución 16bit Analogico WORD

	Fallo	Valor medic	ción 0100% MBE	> 100%	% MBE
0	10921	10922	54613	54614	65535

Los rangos límite inferior y superior se utilizan como valores medidos+/-5% MBE. En caso de fallo WORD se ajusta a 0.

Cálculo de los valores de medición

Valor medición = ((WORD - 10922) / 43691) * MBE

WORD = 18222 Ejemplo:

Valor de medición = ((18222 - 10922) / 43691) * 100 Vol. %

Valor de medición = 16,708 Vol. %

Min. WORD = 10923	->	0,00228 Vol. %
Max. WORD = 54612	->	99,9977 Vol. %

9. Instrucciones de mantenimiento

9.1 Básico

Se debe realizar mantenimiento en el analizador BioBasic de acuerdo a unos intervalos de tiempo determinados. Estos trabajos se deben realizar con gran pulcritud y cuidado. Es imprescindible cumplir los trabajos de mantenimiento para poder garantizar un funcionamiento seguro y sin fallos del analizador. Además se debe proteger los componentes del equipo contra cortes eléctricos para así alargar la vida del analizador.

Los trabajos de mantenimiento deben ser realizados por personal especializado y formado basándose en las instrucciones de mantenimiento facilitadas. En caso de dudas el suministrador está a su disposición.

Si desea formar sus técnicos, el fabricante también dispone de este servicio.

9.2 Plan de mantenimiento

Este plan de mantenimiento se refiere a un funcionamiento continuo del analizador de 24 h durante las cuales se realizan 4 mediciones (hasta 4 puntos de medida max. 16 mediciones). En caso de un aumento del número de mediciones por día o en caso de suciedad los trabajos de mantenimiento se deben realizar con más frecuencia.

9.2.1 Trabajos de mantenimiento regulares

-						
Componente	del	Tipo	de	trabajo	de	Pos/
analizador		mantenim	niento	•		Foto
		manterim				
Semanales						
Separador de		Vaciado -	Vaciado + limpieza			4
condensado			•			
Filtro de la toma de		Vaciar + limpieza				
muestra						
Mensuales						
Filtros ventilador		Limpiar				6, 13
Sensor H₂S		Coprobar	con da	s de calibra	ción	12
<u>2</u> -		y reajusta	ar si pro	cede		

Analizador BioBasic

Componente del analizador	Tipo de trabajo de mantenimiento	Pos/ Foto
Anual		
Sensores EC	Calibrar con gas patrón, reajustar o cambiar si procede	12
Sensores IR	Calibrar con gas patrón, reajustar	10
Válvulas magnéticas	Limpiar	2
Neumática	Limpiar + cambiar si procede	
Extintor de llama	Limpiar	1
Tubos de gas	Limpiar + cambiar si procede	
Filtros de ventilador	Limpiar + cambiar si procede	6,13
Controlador de nivel	Comprobar	3
Membrana de bomba	Cambiar	7
Válvulas de bomba	cambiar	7
Filtro de toma de	cambiar	
muestra		
Bomba	Cambiar membrana o tubos	4
Actualización Software	Si está disponible	

Dado que el analizador está sometido a normativa DIN VDE 0701 / 0702, se deben realizar las mediciones correspondientes. Se deben realizar comprobaciones en las resistencias de protección de tierra o diferenciales de corriente según normativa de control.

Atención: Revisión según DIN VDE 0701/0702



10. Fallos y mantenimiento

10.1 Lista de posibles fallos

Fallo	Descripción	Posible causa
Neumatica fallo 1	Presión en la fase de	Conducto de gas
	(p<0,7bar)	003110100
Neumatica fallo 2	Presión en fase de	Falta de estanqueidad en
	referencia muy alta	el sistema, valvulas
	(p>0,50ar)	bomba defectuosas.
Neumatica fallo 3	Falta de estanqueidad	Falta de estanqueidad en
	entre valvula de entrada	el separador de
	y de referencia Valores de presión	entrada sucia
	irracionales (p>1,5 o p<	
	0,05bar)	Sensor de presión
		defectuoso, Fallo
Follo ántico 1	Coñol do dotostor mun	eléctronico
Fallo optica 1	Senal de detector muy	Detector defectuosa,
	baja	celda sucia o inundada
Fallo óptica 2	Valores de detector	Fuente IR defectuosa,
	absurdos	Detector defectuoso,
		celda sucia o inundada
Fallo CAL	Señal baja sensor O ₂	Sensor O2 defectuoso
		debilitamiento por
		demasiado Biogas
Fallo calefacción	(Soll-Ist)> 10°C y	Fallo calefacción,
	subida < $0,02^{\circ}$ C en 8s	Analizador fuera de
		ambiente permitido
Fallo Chopper 1	Chopper pierde Position	Acción mecánica
Fallo Chopper 2	Chopper no funciona o	Posible bloqueo
	luz armario defectuosa	mecánico
Fallo RAM	Fallo en memoria RAM	Fallo eléctronico
Fallo ROM	Fallo en memoria Flash	Fallo eléctronico
Fallo NV	Fallo en memoría EEPROM	Fallo eléctronico
Fallo externo	Control de nivel	Recipiente de
		condensados lleno de
Fallo vontilador	El vontilador no funciona	Vontilador blogueodo
		Cable del ventilador roto
Fallo UEG	20% UEG Metano en el	Fugas en el analizador
	analizador	-

Analizador BioBasic

11. Hoja de control mantenimiento y asistencia

1er. Año	
1er. Mes después de la instalación	2º. Mes después de la instalación
Se han realizado correctamente todos los	Se han realizado correctamente todos los
trabajos de mantenimiento necesarios en este	trabajos de mantenimiento necesarios en este
mes	mes
Fecha, Firma cliente	Fecha, Firma cliente
3er Mes después de la instalación	1º Mes después de la instalación
Se han realizede correctemente tedes los	So han realizedo correctamente todos los
Se han realizado correctamente todos los	Se han realizado correctamente todos los
trabajos de mantenimiento necesarios en este	trabajos de mantenimiento necesarios en este
mes	mes
Fecna, Firma cliente	Fecna, Firma cliente
5º. Mes después de la instalación	6º. Mes después de la instalación
Se han realizado correctamente todos los	Se han realizado correctamente todos los
trabajos de mantenimiento necesarios en este	trabajos de mantenimiento necesarios en este
mes	mes
Fecha, Firma cliente	Fecha, Firma cliente
7º. Mes después de la instalación	8º. Mes después de la instalación
Se han realizado correctamente todos los	Se han realizado correctamente todos los
trabajos de mantenimiento necesarios en este	trabajos de mantenimiento necesarios en este
mes	mes
Fecha, Eirma cliente	Fecha, Eirma cliente
9º Mes después de la instalación	10º Mes después de la instalación
Se han realizado correctamente todos los	Se han realizado correctamente todos los
trabajas da mantanimienta nacesorias en este	trobaias da montanimiente nacesorias en este
trabajos de mantenimiento necesarios en este	trabajos de mantenimiento necesarios en este
mes	mes
Fecha, Firma cliente	Fecha, Firma cliente
11º Mes despues de la instalación	12º. Mes despues de la instalación
Se nan realizado correctamente todos los	Se nan realizado correctamente todos los
trabajos de mantenimiento necesarios en este	trabajos de mantenimiento necesarios en este
mes	mes
Fecha, Firma cliente	Fecha, Firma cliente

Nº Horas de funcionamiento	
El mantenimiento anual se ha rea	lizado correctamente
Fecha:	
Firma del cliente:	

2º Año	
13º. Mes después de la instalación	14º. Mes después de la instalación
Se han realizado correctamente todos los	Se han realizado correctamente todos los
trabajos de mantenimiento necesarios en este	trabajos de mantenimiento necesarios en este
mes	mes
Fecha, Firma cliente	Fecha, Firma cliente
15°. Mes después de la instalación	16º. Mes después de la instalación
Se han realizado correctamente todos los	Se han realizado correctamente todos los
trabajos de mantenimiento necesarios en este	trabajos de mantenimiento necesarios en este
mes	mes
Fecha, Firma cliente	Fecha, Firma cliente
17º. Mes después de la instalación	18º. Mes después de la instalación
Se han realizado correctamente todos los	Se han realizado correctamente todos los
trabajos de mantenimiento necesarios en este	trabajos de mantenimiento necesarios en este
mes	mes
Fecha, Firma cliente	Fecha, Firma cliente
19º. Mes después de la instalación	20º. Mes después de la instalación
Se han realizado correctamente todos los	Se han realizado correctamente todos los
trabajos de mantenimiento necesarios en este	trabajos de mantenimiento necesarios en este
mes	mes
	Fecha, Firma cliente
Fecha, Firma cliente	
21º. Mes después de la instalación	22º. Mes después de la instalación
Se han realizado correctamente todos los	Se han realizado correctamente todos los
trabajos de mantenimiento necesarios en este	trabajos de mantenimiento necesarios en este
mes	mes
Facha Firma dianta	Facha Firma dianta
Fecha, Firma cliente	Fecha, Firma cliente
23° Mes después de la Instalación	24°. Mes después de la Instalación
Se nan realizado correctamente todos los	Se nan realizado correctamente todos los
trabajos de mantenimiento necesarios en este	trabajos de mantenimiento necesarios en este
	11162
Facha Firma cliente	Facha Firma cliente
	reuna, rinna ullente

Nº Horas funcionamiento	
El mantenimiento anual se	ha realizado correctamente
Fecha:	
Firma del cliente:	

Analizador BioBasic

25% Mes después de la instalación 26% Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes Fecha, Firma cliente Fecha, Firma cliente 27% Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes Fecha, Firma cliente Fecha, Firma cliente 28% Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes 92% Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes 30% Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes 91% Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes 32% Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes 926. A Firma cliente Fecha, Firma cliente 31% Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes 34% Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes 93% Mes después de la instalación Se han realizado so correctamente todos los trabajos de mantenimiento	_ 3. Año	
Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes Fecha, Firma cliente Fecha, Firma cliente 27º. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes Fecha, Firma cliente Fecha, Firma cliente 29º. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes 30º. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes Fecha, Firma cliente Fecha, Firma cliente 31º. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes 32º. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes Fecha, Firma cliente Fecha, Firma cliente 31º. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes Fecha, Firma cliente Fecha, Firma cliente 33º. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes 34º. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes han sido realizado todos los trabajos de mant	25º. Mes después de la instalación	26º. Mes después de la instalación
trabajos de mantenimiento necesarios en este mestrabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente27º. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesSe han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente29º. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes30º. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente31º. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteSe han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesSe han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteSe han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteSe'nan realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteSe'nan realizado torrectamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteSa''. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteSa''. Mes después de la instalación Se han realizado correctamenteFecha,	Se han realizado correctamente todos los	Se han realizado correctamente todos los
mes mes Fecha, Firma cliente Fecha, Firma cliente 27°. Mes después de la instalación 28°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes Fecha, Firma cliente Fecha, Firma cliente 29°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes readizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes 30°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes Fecha, Firma cliente Fecha, Firma cliente 31°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes readizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes 32°. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes Fecha, Firma cliente Se'. Mes después de la instalación Se han realizado tordos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes han sido realizado todos los trabajos de ma	trabajos de mantenimiento necesarios en este	trabajos de mantenimiento necesarios en este
Fecha, Firma clienteFecha, Firma cliente27°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes28°. Mes después de la instalación 	mes	mes
Fecha, Firma clienteFecha, Firma cliente27º. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes28º. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente29º. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes30º. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente19º. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente31º. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes32º. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes33º. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente34º. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente34º. Mes después de la instalación Se han realizado torrectamente34º. Mes después de la instalación Se han realizado torrectamente34º. Mes después de la instalación Se han realizado tordos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes han sido realizados correctamente34º. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes han sido realizado so correctamente55º		
Fecha, Firma clienteFecha, Firma cliente27°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes28°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente29°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes30°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente31°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes32°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente31°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente33°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente35°. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente35°. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesS6°. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de ma		
Fecha, Firma clienteFecha, Firma cliente27°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesSe han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente29°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes30°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente31°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes32°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente31°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes33°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma cliente33°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamenteFecha, Firma cliente35°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamenteFecha, Firma cliente36°. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes han sido realizados correctamenteFecha, Firma cliente56°. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento		
27°. Mes después de la instalación 28°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes Fecha, Firma cliente Fecha, Firma cliente 29°. Mes después de la instalación 30°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes 30°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes 30°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes 32°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes 32°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes 32°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes 34°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes Se han realizado correctamente Fecha, Firma cliente Fecha, Firma cliente Se han realizado correctamente 35°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente Se han rea	Fecha, Firma cliente	Fecha, Firma cliente
Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes Fecha, Firma cliente Fecha, Firma cliente 29°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes Fecha, Firma cliente Fecha, Firma cliente 31°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes 32°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes Fecha, Firma cliente Fecha, Firma cliente 31°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes Fecha, Firma cliente Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes 33°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes han sido realizados correctamente Fecha, Firma cliente 34°. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes han sido realizados todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes Fecha, Firma cliente Se'. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes	27º. Mes después de la instalación	28º. Mes después de la instalación
trabajos de mantenimiento necesarios en este mestrabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente29°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes30°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente31°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesS2°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente33°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente33°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma cliente34°. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes han sido realizados correctamente5°. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes6°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente5°. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes5°. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes5°. Mes después de la instalaci	Se han realizado correctamente todos los	Se han realizado correctamente todos los
mes mes Fecha, Firma cliente Fecha, Firma cliente 29°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes Fecha, Firma cliente Fecha, Firma cliente 31°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes Fecha, Firma cliente Fecha, Firma cliente 31°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes Fecha, Firma cliente Fecha, Firma cliente 33°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes Fecha, Firma cliente 34°. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes han sido realizados correctamente Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes han sido realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes Fecha, Firma cliente Se ^o . Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes Se ^o . Mes después de la instalación Se han realizado correc	trabajos de mantenimiento necesarios en este	trabajos de mantenimiento necesarios en este
Fecha, Firma clienteFecha, Firma cliente29°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes30°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente31°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma cliente31°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma cliente32°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesSe han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente33°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes han sido realizados correctamenteFecha, Firma clienteSecha, Firma cliente35°. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes55°. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes36°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma cliente56°. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma cliente36°. Me	mes	mes
Fecha, Firma clienteFecha, Firma cliente29°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes30°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente31°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes32°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente31°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes34°. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente33°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes han sido realizados correctamenteFecha, Firma clienteSe han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes han sido realizados correctamente55°. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes56°. Mes después de la instalación Se han realizado codos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteSe'o. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente Se'o. Mes después de la instalación		
Fecha, Firma clienteFecha, Firma cliente29°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes30°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente31°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma cliente31°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes32°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente33°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes han sido realizados correctamenteFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente35°. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes han sido realizados correctamente56°. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes56°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente56°. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes56°. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma cliente56°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los <br< td=""><td></td><td></td></br<>		
Fecha, Firma clienteFecha, Firma cliente29°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes30°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente31°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesSe han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente31°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesSe han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente33°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes han sido realizados correctamenteFecha, Firma clienteSten realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes35°. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesSe han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma cliente36°. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteSe han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteSe han realizado todos los trabajos de mantenim		
29°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes30°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente31°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes32°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente33°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesSe han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente33°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes han sido realizados correctamenteFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente35°. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma cliente36°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteSe han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteSe han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente35°. Mes después de la instalación Se han realizado todos los tr	Fecha, Firma cliente	Fecha, Firma cliente
Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesSe han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente31º. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes32º. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente33º. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma cliente33º. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes34º. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes han sido realizados correctamenteFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente35º. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes36º. Mes después de la instalación Se han realizado correctamenteFecha, Firma clienteSe'o. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteSe'o. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteSe'o. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteSe'o. Mes de	29º. Mes después de la instalación	30º. Mes después de la instalación
trabajos de mantenimiento necesarios en este mestrabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente31º. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes32º. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente33º. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma cliente34º. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes han sido realizados correctamente34º. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes han sido realizados correctamenteFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente35º. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes han sido realizados correctamente55°. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes36º. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente50°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma cliente	Se han realizado correctamente todos los	Se han realizado correctamente todos los
mesmesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente31º. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes32º. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente33º. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma cliente33º. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes han sido realizado scorrectamenteSe han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes han sido realizado scorrectamenteFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente36º. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesSo. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesStore, A, Firma cliente36º. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma cliente36º. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma cliente36º. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma cliente	trabajos de mantenimiento necesarios en este	trabajos de mantenimiento necesarios en este
Fecha, Firma clienteFecha, Firma cliente31º. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes32º. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente33º. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma cliente33º. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes han sido realizados correctamenteSe han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes han sido realizados correctamenteFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente36º. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteSe han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesSo. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteSe han realizado correctamente50°. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesSe han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma cliente50°. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma clienteFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente	mes	mes
Fecha, Firma clienteFecha, Firma cliente31°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes32°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente33°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma cliente33°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes han sido realizados correctamente34°. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes han sido realizados correctamenteFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente35°. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes36°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteSecha, Firma cliente35°. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes36°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente36°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente		
Fecha, Firma clienteFecha, Firma cliente31°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes32°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente33°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma cliente33°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes han sido realizados correctamente34°. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes han sido realizados correctamenteFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente35°. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes36°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma cliente36°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma cliente36°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteSe han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteSe han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes		
Fecha, Firma clienteFecha, Firma cliente31º. Mes después de la instalación32º. Mes después de la instalaciónSe han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes32º. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente33º. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma cliente33º. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes han sido realizados correctamenteFecha, Firma cliente5echa, Firma clienteFecha, Firma clienteSe han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes han sido realizados correctamenteFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente35º. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes36º. Mes después de la instalación Se han realizado correctamenteFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente35º. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteSe han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteSe han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes		
31º. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes32º. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente33º. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma cliente34º. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes han sido realizados correctamenteFecha, Firma cliente36º. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes han sido realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesSe han realizado correctamenteFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente50º. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesSe han realizado correctamenteFecha, Firma clienteSe han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteSe han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteSe han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes	Fecha, Firma cliente	Fecha, Firma cliente
Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesSe han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente33°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes han sido realizados correctamenteSe han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes han sido realizados correctamenteFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente35°. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma cliente35°. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes36°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamenteFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente35°. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes36°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente	31º. Mes después de la instalación	32º. Mes después de la instalación
trabajos de mantenimiento necesarios en este mestrabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente33º. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes han sido realizados correctamenteSe han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes han sido realizados correctamenteFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente35º. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma cliente5º. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesSe han realizado correctamenteFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente35º. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesSe han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente5e. An realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteSe han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes	Se han realizado correctamente todos los	Se han realizado correctamente todos los
mesmesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente33°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes han sido realizados correctamente34°. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes han sido realizados correctamenteFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente35°. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes36°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteSe han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteSe han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteSe han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente	trabajos de mantenimiento necesarios en este	trabajos de mantenimiento necesarios en este
Fecha, Firma clienteFecha, Firma cliente33°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes han sido realizados correctamente34°. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes han sido realizados correctamenteFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente35°. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma cliente35°. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes36°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente35°. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes36°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente	mes	mes
Fecha, Firma clienteFecha, Firma cliente33°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes han sido realizados correctamente34°. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes han sido realizados correctamenteFecha, Firma clienteFecha, Firma clienteSo. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente35°. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesSe han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma clienteSe han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente		
Fecha, Firma clienteFecha, Firma cliente33°. Mes después de la instalación34°. Mes después de la instalaciónSe han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes han sido realizados correctamente34°. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes han sido realizados correctamenteFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente35°. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes36°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente35°. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes36°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente		
Fecha, Firma clienteFecha, Firma cliente33°. Mes después de la instalación34°. Mes después de la instalaciónSe han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes han sido realizados correctamente34°. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes han sido realizados correctamenteFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente35°. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes36°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteSe correctamenteFecha, Firma clienteSe correctamenteFecha, Firma clienteSe han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteSe han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente		
 33°. Mes despues de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes han sido realizados correctamente Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes han sido realizados correctamente Fecha, Firma cliente Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes han sido realizados correctamente Fecha, Firma cliente Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes Fecha, Firma cliente Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes 	Fecha, Firma cliente	Fecha, Firma cliente
Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes han sido realizados correctamenteSe han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes han sido realizados correctamenteFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente35º. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes36º. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente	33º. Mes despues de la instalación	34º. Mes despues de la instalacion
trabajos de mantenimiento necesarios en este mes han sido realizados correctamentemantenimiento necesarios en este mes han sido realizados correctamenteFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente35º. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesSe han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente	Se han realizado correctamente todos los	Se han realizado todos los trabajos de
mes han sido realizados correctamenterealizados correctamenteFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente35º. Mes después de la instalación36º. Mes después de la instalaciónSe han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesSe han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente	trabajos de mantenimiento necesarios en este	mantenimiento necesarios en este mes han sido
Fecha, Firma clienteFecha, Firma cliente35°. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes36°. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente	mes han sido realizados correctamente	realizados correctamente
Fecha, Firma clienteFecha, Firma cliente35º. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes36º. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente		
Fecha, Firma clienteFecha, Firma cliente35º. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes36º. Mes después de la instalación Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mesFecha, Firma clienteFecha, Firma cliente		
35º. Mes después de la instalación 36º. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes 36º. Mes después de la instalación Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes Se han realizado correctamente todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes Fecha, Firma cliente Fecha, Firma cliente	Facha Firma cliente	Facha Firma cliente
Se han realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes Fecha, Firma cliente	359 Mas después de la instalación	1 cona, Finna cilente 36º Mas daspuás da la instalación
Se nan realizado todos los trabajos de mantenimiento necesarios en este mes Se nan realizado correctamente todos los trabajos de trabajos de mantenimiento necesarios en este mes Fecha, Firma cliente Fecha, Firma cliente	So han realizada tadas las trabajas da	So han realizado correctamente todos los
Fecha, Firma cliente	se nan realizado lodos los llabajos de	se nan realizado correctamente lodos los
Fecha, Firma cliente	mantenimiento necesanos en este mes	
Fecha, Firma cliente		ราก
Fecha, Firma cliente		
Fecha, Firma cliente		
	Fecha, Firma cliente	Fecha, Firma cliente

Nº Horas funcionamiento	
El mantenimiento anual se ha	a realizado correctamente
Fecha:	
Firma cliente:	

4º Año	
37º Mes después de la instalación	38º Mes después de la instalación
Se han realizado correctamente todos los	Se han realizado correctamente todos los
trabajos de mantenimiento necesarios en este	trabajos de mantenimiento necesarios en este
mes	mes
Fecha, Firma cliente	Fecha, Firma cliente
39º Mes después de la instalación	40º Mes después de la instalación
Se han realizado correctamente todos los	Se han realizado todos los trabajos de
trabajos de mantenimiento necesarios en este	mantenimiento necesarios en este mes han sido
mes	realizados correctamente
Fecha, Firma cliente	Fecha, Firma cliente
41º Mes después de la instalación	42º Mes después de la instalación
Se han realizado correctamente todos los	Se han realizado correctamente todos los
trabajos de mantenimiento necesarios en este	trabajos de mantenimiento necesarios en este
mes	mes
Facha Firma alianta	Facha Firma alianta
recha, rima cliente	recha, rinna cliente
43° Mes después de la instalación	44° Mes después de la Instalación
trabajos de mantenimiente necesarios en este	trabajos de mantenimiente necesarios en este
mos	mos
11105	11103
Fecha, Firma cliente	Fecha, Firma cliente
45º Mes después de la instalación	46º Mes después de la instalación
Se han realizado correctamente todos los	Se han realizado correctamente todos los
trabaios de mantenimiento necesarios en este	trabajos de mantenimiento necesarios en este
mes	mes
Fecha, Firma cliente	Fecha, Firma cliente
47º Mes después de la instalación	48º Mes después de la instalación
Se han realizado correctamente todos los	Se han realizado correctamente todos los
trabajos de mantenimiento necesarios en este	trabajos de mantenimiento necesarios en este
mes	mes
Fecha, Firma cliente	Fecha, Firma cliente

Nº Horas de funcionamiento	
El mantenimiento anual se ha realizado correctamente	
Fecha:	
Firma cliente:	

Analizador BioBasic

5º Año	
49º Mes después de la instalación	50º Mes después de la instalación
Se han realizado correctamente todos los	Se han realizado correctamente todos los
trabaios de mantenimiento necesarios en este	trabaios de mantenimiento necesarios en este
mes	mes
Facha Firma cliente	Focha Firma cliente
F10 Mas doonués de la instalación	F20 Mas dospués de la instalación
Si vies después de la instalación	S2° Mes después de la instalación
Se nan realizado correctamente todos los	Se nan realizado correctamente todos los
trabajos de mantenimiento necesarios en este	trabajos de mantenimiento necesarios en este
mes	mes
Fecha, Firma cliente	Fecha, Firma cliente
53º Mes después de la instalación	54º Mes después de la instalación
Se han realizado correctamente todos los	Se han realizado correctamente todos los
trabajos de mantenimiento necesarios en este	trabajos de mantenimiento necesarios en este
mes	mes
Fecha, Firma cliente	Fecha, Firma cliente
55º Mes después de la instalación	56º Mes después de la instalación
Se han realizado correctamente todos los	Se han realizado correctamente todos los
trabaios de mantenimiento necesarios en este	trabaios de mantenimiento necesarios en este
mes	mes
Fecha, Firma cliente	Fecha, Firma cliente
57º Mes después de la instalación	58º Mes después de la instalación
Se han realizado correctamente todos los	Se han realizado correctamente todos los
trabajos de mantenimiento necesarios en este	trabajos de mantenimiento necesarios en este
mes	mos
	11103
Fecha Firma cliente	Fecha, Firma cliente
FOU Mas dospués de la instalación	600 Mas dospués de la instalación
So han realizedo correctamento todos los	So han realizado correctamente todos los
trabaian de montenimiente necessiries en este	se nan realizado correctamente lodos los
mes	mes
Fecha, Firma cliente	Fecha, Firma cliente

Nº Hora de funcionamiento	
El mantenimiento anual se ha re	alizado correctamente
Fecha:	
Firma cliente:	

6º año	
61º Mes después de la instalación	62º Mes después de la instalación
Se han realizado correctamente todos los	Se han realizado correctamente todos los
trabajos de mantenimiento necesarios en este	trabajos de mantenimiento necesarios en este
mes	mes
Fecha, Firma cliente	Fecha, Firma cliente
63º Mes después de la instalación	64º Mes después de la instalación
Se han realizado correctamente todos los	Se han realizado correctamente todos los
trabajos de mantenimiento necesarios en este	trabajos de mantenimiento necesarios en este
mes	mes
Fecha, Firma cliente	Fecha, Firma cliente
65º Mes después de la instalación	66º Mes después de la instalación
Se han realizado correctamente todos los	Se han realizado correctamente todos los
trabajos de mantenimiento necesarios en este	trabajos de mantenimiento necesarios en este
mes	mes
Fecha, Firma cliente	Fecha, Firma cliente
67º Mes después de la instalación	68º Mes después de la instalación
Se han realizado correctamente todos los	Se han realizado correctamente todos los
trabajos de mantenimiento necesarios en este	trabaios de mantenimiento necesarios en este
mes	mes
Fecha, Firma cliente	Fecha, Firma cliente
69º Mes después de la instalación	70º Mes después de la instalación
Se han realizado correctamente todos los	Se han realizado correctamente todos los
trabajos de mantenimiento necesarios en este	trabajos de mantenimiento necesarios en este
mes	mes
Fecha, Firma cliente	Fecha, Firma cliente
71º Mes después de la instalación	72º Mes después de la instalación
Se han realizado correctamente todos los	Se han realizado correctamente todos los
trabajos de mantenimiento necesarios en este	trabajos de mantenimiento necesarios en este
mes	mes
Facha Firma alianta	Facha Firma alianta
recha, firma cliente	recha, firma cliente

Nº Hora de funcionamiento	
El mantenimiento anual se ha realizado correctamente	
Fecha:	
Firma cliente:	

Analizador BioBasic

7º Año	
73º Mes después de la instalación	74º Mes después de la instalación
Se han realizado correctamente todos los	Se han realizado correctamente todos los
trabajos de mantenimiento necesarios en este	trabajos de mantenimiento necesarios en este
mes	mes
	1100
Facha Firma alianta	Facha Firma alianta
750 Mas después de la instalación	700 Mas después de la instalación
75° Mes después de la Instalación	76° Mes después de la Instalación
Se nan realizado correctamente todos los	Se nan realizado correctamente todos los
trabajos de mantenimiento necesarios en este	trabajos de mantenimiento necesarios en este
mes	mes
Fecha, Firma cliente	Fecha, Firma cliente
77º Mes después de la instalación	78º Mes después de la instalación
Se han realizado correctamente todos los	Se han realizado correctamente todos los
trabajos de mantenimiento necesarios en este	trabajos de mantenimiento necesarios en este
mes	mes
Fecha. Firma cliente	Fecha. Firma cliente
79º Mes después de la instalación	80º Mes después de la instalación
Se han realizado correctamente todos los	Se han realizado correctamente todos los
trabajos de mantenimiento necesarios en este	trabajos de mantenimiento necesarios en este
mos	mas
	inco
Facha Firma dianta	Facha Firma dianta
Pecha, Finna cliente	Pecha, Finna cliente
81° Mes después de la Instalación	82° Mes después de la Instalación
Se nan realizado correctamente todos los	Se nan realizado correctamente todos los
trabajos de mantenimiento necesarios en este	trabajos de mantenimiento necesarios en este
mes	mes
Fecha, Firma cliente	Fecha, Firma cliente
83º Mes después de la instalación	84º Mes después de la instalación
Se han realizado correctamente todos los	Se han realizado correctamente todos los
trabajos de mantenimiento necesarios en este	trabajos de mantenimiento necesarios en este
mes	mes
Fecha, Firma cliente	Fecha, Firma cliente

Nº Hora de funcionamiento	
El mantenimiento anual se ha re	ealizado correctamente
Fecha:	
Firma cliente:	

8º año	
85º Mes después de la instalación	86º Mes después de la instalación
Se han realizado correctamente todos los	Se han realizado correctamente todos los
trabajos de mantenimiento necesarios en este	trabajos de mantenimiento necesarios en este
mes	mes
Facha Firma dianta	Facha Firma dianta
Fecha, Firma cliente	Fecha, Firma cliente
87° Mes después de la instalación	88° Mes después de la Instalación
Se han realizado correctamente todos los	se han realizado correctamente todos los
trabajos de mantenimiento necesarios en este	
mes	mes
Fecha, Firma cliente	Fecha, Firma cliente
89º Mes después de la instalación	90º Mes después de la instalación
Se han realizado correctamente todos los	Se han realizado correctamente todos los
trabajos de mantenimiento necesarios en este	trabajos de mantenimiento necesarios en este
mes	mes
Fecha, Firma cliente	Fecha, Firma cliente
91º Mes después de la instalación	92º Mes después de la instalación
Se han realizado correctamente todos los	Se han realizado correctamente todos los
trabajos de mantenimiento necesarios en este	trabajos de mantenimiento necesarios en este
mes	mes
Fecha, Firma cliente	Fecha, Firma cliente
93º Mes después de la instalación	94º Mes después de la instalación
Se han realizado correctamente todos los	Se han realizado correctamente todos los
trabaios de mantenimiento necesarios en este	trabajos de mantenimiento necesarios en este
mes	mes
Fecha, Firma cliente	Fecha, Firma cliente
95º Mes después de la instalación	96º Mes después de la instalación
Se han realizado correctamente todos los	Se han realizado correctamente todos los
trabajos de mantenimiento necesarios en este	trabajos de mantenimiento necesarios en este
mes	mes
Facha Firma alianta	Facha Firma alianta
recha, Firma cliente	recha, Firma cliente

Nº Hora de funcionamiento	
El mantenimiento anual se ha re	alizado correctamente
Fecha:	
Firma cliente:	

Analizador BioBasic

9º Año	
97º Mes después de la instalación	98º Mes después de la instalación
Se han realizado correctamente todos los	Se han realizado correctamente todos los
trabaios de mantenimiento necesarios en este	trabaios de mantenimiento necesarios en este
mes	mes
Fecha, Firma cliente	Fecha, Firma cliente
99º Mes después de la instalación	100º Mes después de la instalación
Se han realizado correctamente todos los	Se han realizado correctamente todos los
trabajos de mantenimiento necesarios en este	trabajos de mantenimiento necesarios en este
mos	moe
ines	11103
Fecha, Firma cliente	Fecha. Firma cliente
101º Mes después de la instalación	102º Mes después de la instalación
Se han realizado correctamente todos los	Se han realizado correctamente todos los
trabajos de mantenimiento necesarios en este	trabajos de mantenimiento necesarios en este
mes	mes
Fecha, Firma cliente	Fecha, Firma cliente
103º Mes después de la instalación	104º Mes después de la instalación
Se han realizado correctamente todos los	Se han realizado correctamente todos los
trabajos de mantenimiento necesarios en este	trabajos de mantenimiento necesarios en este
mes	mes
Fecha, Firma cliente	Fecha, Firma cliente
105º Mes después de la instalación	106º Mes después de la instalación
Se han realizado correctamente todos los	Se han realizado correctamente todos los
trabajos de mantenimiento necesarios en este	trabajos de mantenimiento necesarios en este
mes	mes
Fecha, Firma cliente	Fecha, Firma cliente
107º Mes después de la instalación	108º Mes después de la instalación
Se han realizado correctamente todos los	Se han realizado correctamente todos los
trabajos de mantenimiento necesarios en este	trabajos de mantenimiento necesarios en este
mes	mes
Fecha, Firma cliente	Fecha, Firma cliente

Nº Hora de funcionamiento		
El mantenimiento anual se ha realizado correctamente		
Fecha:		
Firma cliente:		



10° Ano	
109 Mes después de la instalación	110º Mes después de la instalación
Se han realizado correctamente todos los	Se han realizado correctamente todos los
trabajos de mantenimiento necesarios en este	trabajos de mantenimiento necesarios en este
mes	mes
Facha Firma cliente	Facha Firma cliente
1410 Man doonuée de la instalación	1120 Mag dognués de la instalación
Se hen realizede correctemente tedes les	1 12° Mes después de la instalación
Se nan realizado correctamente todos los	Se nan realizado correctamente todos los
trabajos de mantenimiento necesarios en este	trabajos de mantenimiento necesarios en este
mes	mes
Fecha, Firma cliente	Fecha, Firma cliente
113º Mes después de la instalación	114º Mes después de la instalación
Se han realizado correctamente todos los	Se han realizado correctamente todos los
trabajos de mantenimiento necesarios en este	trabajos de mantenimiento necesarios en este
mes	mes
Fecha. Firma cliente	Fecha. Firma cliente
115º Mes después de la instalación	116º Mes después de la instalación
Se han realizado correctamente todos los	Se han realizado correctamente todos los
trabajos de mantenimiento necesarios en este	trabajos de mantenimiento necesarios en este
mae	mos
illes	iiies
Facha Firma cliento	Facha Firma cliente
A470 Mag degruée de la instalación	recila, riilla cilente 4400 Maa daamu fa da la instalasi fu
117° Mes después de la instalación	118° Mes después de la Instalación
Se nan realizado correctamente todos los	Se nan realizado correctamente todos los
trabajos de mantenimiento necesarios en este	trabajos de mantenimiento necesarios en este
mes	mes
Fecha, Firma cliente	Fecha, Firma cliente
119º Mes después de la instalación	120º Mes después de la instalación
Se han realizado correctamente todos los	Se han realizado correctamente todos los
trabajos de mantenimiento necesarios en este	trabajos de mantenimiento necesarios en este
mes	mes
	Fecha, Firma cliente
Fecha, Firma cliente	

Nº Hora de funcionamiento		
El mantenimiento anual se ha realizado correctamente		
Fecha:		
Firma cliente:		



Analizador BioBasic

12. Consumibles

Nr.	Referencia	Descripción
2	13120051	Válvula mag. 2/2 vías. tipo 6011 (24V), brida VA, NW2
2	13120053	Válvula 3/2 vías. Tipo 6012 (24V), VA-1/8",NW1,6
3	13310405	Controlador de nivel condensados Finder 72.01 (230V)
4	BM13150070	Separador de condensados BioBasic con desconexión
4	13110040	Bomba membrana 114FD/D
4	14130007	Manguera 3,2x1,6
5	BP13463158	Display Display BioBasic completo
6	BE13463150	Ventilador con enchufe (BioBasic)
8	13435200	Fuente de alimentación SNT guías DIN 60W 24V/2,5A
9	13302962	Conector MVSTBR 2,5 HC/2-ST-5,08
	BE13463151	Resistencia calefacción (BioBasic)
	BE13463152	Fusible temperatura (BioBasic)
12	BE13463157	Sensor O2 (BioBasic)
12	13400038	Sensor H2 0-2000ppm
12	13400038	Sensor H2S
13	13520114	Filtro de salida PFA 10.000
	13150007	Filtro partículas (toma de muestra)
4	13150065	Filtro separador condensados BioBasic (5µm)
	13150056	Filtro BioBasic toma de muestra
	13540425	Conexión de cable plastica M12 4-7 mm

